



cod:
D000



cod:
E000

SEMNE DE INCENDIU

D001 Stingător	D002 Alarmă de incendiu	D003 Apasă în caz de incendiu	D004 Echipament P.S.I.	D005 Spargeți geamul în caz de incendiu				
D006 Furtun de incendiu	D007 Hidrant	D008 Deschide robinetul înainte de a întinde furtunul	D009 Scară de incendiu	D010 Folosiți numai în caz de incendiu				
D011 	D012 	D013 	D014 	D015 	D016 	D017 	D018 	D019
D020 Furtun de incendiu	D021 Alarmă de incendiu	D022 Apasă în caz de incendiu	D023 Echipament P.S.I.	D024 Sparge în caz de incendiu	D025 Hidrant	D026 Scară de incendiu	D027 Stingător	D028 Telefon P.S.I.

SEMNE DE SALVARE

E001 Spălător de urgență pentru ochi	E002 Telefon de urgență	E003 Pentru urgențe spargeți geamul	E004 ÎN CAZ DE URGENȚĂ Spargeți geamul pentru a deschide	E005 Post de prim-ajutor	E006 Echipament de salvare						
E007 Loc pentru fumat	E008 Apă potabilă	E009 ÎN CAZ DE URGENȚĂ Spargeți geamul pentru cheie	E010 Duș de urgență	E011 Brancardă	E012 Duș de securitate						
E013 	E014 	E015 	E016 	E017 	E018 	E019 	E020 	E021 	E022 	E023 	E024
E025 Spălător de urgență pentru ochi	E026 Telefon de urgență	E027 Pentru urgențe spargeți geamul	E028 Post de prim-ajutor	E029 Echipament de salvare	E030 Brancardă	E031 Duș de securitate	E032 Duș de urgență	E033 Loc pentru fumat	E034 Apă potabilă		